

5. トラブル シューティング

① モータが回らない

原因	対策
1 リセットブレーカが作動している	→ リセットボタンを押す
2 スイッチなど電装品の不良	→ 部品交換

② シリンダの動きがおそい 又は動かない シリンダが振動する

原因	対策
1 エアブリードバルブが締まっている	→ 2～3回ゆるめる
2 本機が斜面に設置されている	→ 水平に設置する
3 オイル量が少ない	→ 油圧オイルを補給する

③ リセットブレーカがすぐ作動する 力がない 割れない

原因	対策
1 電圧が低い	→ 延長コードが長い 細いコード・コードリールは不可 電源コンセントのブレーカーを確認する (20A)
2 気温の高い時の連続使用でモータや油圧オイルのオーバーヒート	→ 本機を少し休ませる
3 薪のサイズが能力を超えている	→ 木の端から試してみる 節の所をさける 無理をしないでやめる
4 Hi-speed の位置で割っている	→ Lo-speed (SPLIT) の位置で割る
5 ウェッジが磨耗している	→ 平ヤスリでシャープに研ぐ
6 電源のサイクルが合っていない	→ 50Hz・60Hz を確認する

④ オイルもれ

原因	対策
1 オイルシールなどの消耗	→ 部品交換する
2 エアブリードバルブがゆるんでいる状態で本機を移動させた	→ バルブを締める
3 各ボルト・ネジ類のゆるみ	→ 増締めする