

5. 保管

- ① エンジンの損傷を防ぐために（ログ・スプリッタを1ヶ月以上使用しない場合）次のことを守ってください。
 - A 保管時にはタンク、フィルター、ホースおよびキャブレターの内部にタールが形成されるのを防ぐため、ガソリンは必ず抜いてください。
 - B キャブレターのガソリンを取り除くには、タンクが空になってエンジンが停止するまでエンジンを作動させます。

- ② 次のことを行うことにより、保管中のエンジンの状態を良く保つことができます。
 - A オイルを交換します。
 - B ピストン／シリンダー部分に潤滑油を差す。潤滑油を差すには、まず点火プラグを取り除き、きれいなエンジンオイルを点火プラグ穴に注入します。その後、オイルを吸収させるために点火プラグ穴を布きれでふさぎます。次にスターターを2-3回引いてエンジンを回転させます。最後に点火プラグを元に戻します。

- ③ 使用後は掃除してカバーをかけ屋内に保管して下さい。

6. 使用上の注意

- ① 無理な御使用方法や無断改造での御使用によるトラブルについては保証の対象にはなりません。

- ② VH-1500はウェッジ（刃）の動くスピードが速いので十分御注意下さい。