



## 9. パーツリスト



< H-800 >

### Parts Section

item	部品番号	品名	Qty	item	部品番号	品名	Qty
1	BR051001	レールASSY	1	14	BR001402	スプリングワッシャ 5/16"	4
2	BR001312	フッシュオンナット(1/2)	3	15	BR001303	ナット 5/16-18	4
3	BR051005	ハンドル	1	16	BR001768	ピン 3/8x2-1/2"	1
4	BR001628	グリップ	1	17	BR001761	Rピン	1
5	BR051003	フロントレグ	1	18	BR001209	ボルト 5/16-18x3/4"	4
6	BR001202	ボルト 5/16-18x1	2	19	BR051004	シリンダリテーナプレート	2
7	BR001325	ナット 5/16-18	2	20	BR001021	オイルキャップ	1
8	BR001380	ボルト(1/4-20x1)	2	21	BR001025	Oリング	1
9	BR001306	ナット1/4-20	2	22	BR001021-P	フリーザー	1
10	BR001268	ボルト 5/16-18x1-1/2"	4	23	BR001098	エルボ	1
11	BR051002	スライド	1	24	BR008306	タイヤ	2
12	BR051006	ガイドプレート	2	25	BR001031	フットラバー	1
13	BR051007	リテーナプレート	2				



## < H-800 >

### Parts Section

Item	部品番号	品名	Qty	Item	部品番号	品名	Qty
1	BR003006	エンジン	1	15	BR001267	ボルト 5/16-24x3-1/2"	4
2	BR001212	ボルト 5/16-18x1-3/4"	4	16	BR005073	高圧ホース(ポンプ-バルブ)	1
3	BR001401	ワッシャ 5/16"	4	17	BR001019	エルボ	1
4	BR001402	スプリングワッシャ 5/16"	8	18	BR004994	ホースクランプ 5/8"	4
5	BR001303	ナット 5/16-18	4	19	BR005071	油圧ホース(ポンプ-タンク)	1
6	BR010104	キー 3/16"	1	20	BR005070	油圧ホース(バルブ-タンク)	1
7	BR001383	セットスクリュー 1/4-20x1/2	2	21	BR004070	シリンダ 3"x18"	1
8	BR006002C	エンジンカップリング	1	21-1	BR004070-SK	シリンダシールキット	1
9	BR006002B	スパイダ	1	22	BR004002K	エルボ	3
10	BR006002A	ポンプカップリング	1	23	BR005072	高圧ホース(バルブ-シリンダ)	1
11	BR020010	エンジンフランジ	1	24	BR001029	エルボ	1
12	BR010106	ポンプキー	1	25	BR004101	コントロールバルブ	1
13	BR001266	ボルト 5/16-24x3/4"	4	25-1	BR004101-SK	シールキット	1
14	BR002008	油圧ポンプ	1	26	BR004101A	ハンドルキット	1
14-1	BR002008H-A	シャフトオイルシール	1	27	BR001052	ストレートフィッティング	1